



Depuis 1925

MONTAGE DES JOINTS A LEVRES SP / DP

Le matériel nécessaire :

- GANTS
- LUBRIFIANT à étaler au doigt, ne pas utiliser de spray (disponible au catalogue tubest).



DU Ø 80 AU Ø 300 SP / DP

- Mettre le joint dans la gorge de la partie femelle.
- **ATTENTION : Le sens du joint est très important, les lèvres vers le bas.**
- Lubrifier le joint avec le doigt (pas de spray qui pourrait empêcher le joint d'adhérer au fond de la gorge).
- Afin de simplifier le montage, pour les Ø200 au 300 vous pouvez utiliser la colle 1 (voir catalogue Tubest).



Femelle



Mâle

Pour le Ø 350 SP / DP

- Mettre le joint dans la gorge de la partie mâle.
- **ATTENTION:** Le sens du joint est très important, les lèvres vers le bas.
- Lubrifier le joint avec le doigt (pas de spray qui pourrait empêcher le joint d'adhérer au fond de la gorge).



DU Ø 400 au 600 SP / DP

- Pour ces diamètres les lèvres du joint ne sont pas inclinées, il n'y a donc pas de sens de montage.



**5 MINUTES
MONTRE EN MAIN !**

- SIMPLE
- PRECIS
- RAPIDE
- EFFICACE

